

Manuel d'installation et d'entretien

Electrodistributeurs à cinq orifices Séries VFR2000, VFR3000, VFR4000, VFR5000, VFR6000 à montage sur embase (embrochable et non embrochable).

Prière de conserver ce manuel en lieu sûr comme source de références ultérieures.

Veuillez lire ce manuel conjointement avec le catalogue de distributeurs à jour.

Consignes de sécurité

Ces consignes de sécurité ont été conçues pour parer à l'éventualité d'une situation à risque et/ou d'une détérioration du matériel. Les mots "Avertissement", "Précautions" ou "Danger" utilisés dans ces instructions, indiquent l'importance du danger potentiel associé à la rubrique à laquelle ils se rapportent. Par souci de sécurité, observez les normes ISO4414 (Note 1), JIS B 8370 (Note 2) et autres pratiques de sécurité. Note 1 : ISO 4414 - Poussée de fluide hydraulique - Recommandations concernant l'application de matériel aux systèmes d'entraînement et de commande

Note 2 : JIS B 8370 : Axiome d'équipement pneumatique.

AVERTISSEMENT : Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures ou endommager le matériel.

PRECAUTION: Une erreur de l'opérateur pourrait entraîner des blessures graves ou mortelles.

DANGER: Dans des cas extrêmes, la possibilité d'une blessure grave ou mortelle doit être prise en compte.

A PRECAUTION

Caractéristiques standard

 La compatibilité des systèmes pneumatiques est de la responsabilité de la personne chargée de la conception de l'équipement pneumatique ou qui en a défini les caracteristiques.

Etant donné que les produits décrits dans ce manuel sont utilisés dans des conditions de service diverses, leur compatibilité avec des équipements pneumatiques spécifiques doit être basée sur les caractéristiques ou sur les résultats d'analyses et/ou d'essais dictés par vos exigences propres.

2. L'exploitation de machines et de matériel pneumatiques doit être confiée exclusivement à des personnels

L'air comprimé présente certains dangers pour l'opérateur qui n'en connaît pas les propriétés. L'assemblage, la manipulation ou la réparation d'équipements pneumatiques doivent être confiés exclusivement à des opérateurs qualifiés et expérimentés.

- Ne vous chargez pas de l'entretien de machines/de matériel pneumatiques et n'essayez pas d'en déposer les pièces avant d'avoir vérifié l'application des consignes de sécurité.
- L'inspection et l'entretien des machines/du matériel ne doivent s'effectuer qu'après confirmation du verrouillage de sécurité des commandes.
- En cas de dépose de matériel, confirmez la procédure de sécurité conformément aux instructions précédentes. Coupez les circuits d'alimentation en air et électrique et purgez tout résidu d'air comprimé du circuit.
- Avant le redémarrage des machines / du matériel, vérifiez l'application de toutes les mesures de sécurité destinées à éviter un mouvement brusque des actionneurs, etc. (ex : intégrez une valve de coupure et de mise en pression progressive).
- Contactez SMC si le produit est destiné à être exploité dans une des conditions décrites ci-dessous :
 - Conditions et milieu d'exploitation au-delà des caractéristiques indiquées ou exploitation du produit à l'extérieur.
- 2) Installations en rapport avec les secteurs de l'énergie atomique, des chemins de fer, de la navigation aérienne, des véhicules, du matériel médical, de l'alimentaire et des boissons, du matériel de loisir, des circuits de coupure d'urgence, des organes de presse ou de matériel de sécurité.
- Application pouvant avoir des effets négatifs sur les personnes, biens ou animaux et exigeants des analyses de sécurité particulières.

⚠ AVERTISSEMENT

Assurez-vous de la filtration du circuit d'alimentation en air à 5 microns.

VFR2000 VFR3000 VFR4000 VFR5000 VFR6000 Série Plage de 0.2 à 0.9 MPa pression de 3 positions 0.1 à 0.9 MPa service bistable Distributeur Maxi. 50 Température an nte et fluide ' Fréquence de 2 positions, monostab 10 histable service 3 positions Lubrification Note) Non requise Poussoir non maintenu, manuelle directe (VFR2000) Commande manuelle Résistance aux chocs/aux vibrations (G Connecteur DIN: IP65 Embrochable: IP54 Degré de protection 100, 200 V CA (50 / 60 Hz), 24 V CC Tension standard

Note : Utiliser de l'huile de turbine No.1 (ISO VG32) si nécessaire.

Variations admissib

Consommation C

Connexion électrique

Consommation CA | A l'appel

Note 1: Résistance aux chocs :

Aucune panne de distributeur ne devrait se produire après essais sur machine pour essais de chutes sur l'axe de distributeur, à angle droit par rapport au distributeur et à l'induit. Procédez à chaque essai distributeur alimenté et non alimenté.

Résistance aux vibrations : Aucune panne de distributeur ne devrait se produire après essais de balayage de 8,3 à 2000 Hz sur l'axe de distributeur, à angle droit par rapport au distributeur et à l'induit. Procédez à chaque essai distributeur alimenté et non alimenté (valeur primaire).

Installation

Fig. 2

Electricité

⚠ PRECAUTION

Assurez-vous que toutes les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien ISOLEES avant de commencer l'installation.
Ces distributeurs ne doivent pas être installés en atmosphères


explosives.

Dans les milieux où ces distributeurs risquent d'être exposés à des gouttelettes d'eau ou d'huile, veillez à prévoir une protection

gouteiertes à éau ou d'hune, veniez à prévoir une protection adéquate. Si un distributeur doit être activé pendant une période prolongée,

veuillez consulter SMC. Si une fuite d'air cause une panne au niveau des équipements

Si une fuite d'air cause une panne au niveau des équipements raccordés, arrêtez le distributeur et cherchez la cause de la panne.



Vérifiez les fixations lorsque la pression et l'alimentation sont activées. Procédez à des essais initiaux de fonctionnement et de fuite après installation.

15 à +10% de la tension normal

5,6 VA en 50 Hz; 5,0 VA en 60 Hz

3,4 VA en 50 Hz; 2,3 VA en 60 Hz

Câbles surmoulés, Encliquetable, Prise DIN, Embrochable

N'installez ce distributeur qu'après avoir lu et compris les consignes de sécurité.

Connexion électrique

Câblage

⚠ AVERTISSEMENT


Veillez à bien isoler des sources d'alimentation en air et en électricité avant de procéder au retrait/à la rechange du connecteur.

Séries VFR2000, 3000, 4000


Connexion électrique (Fig. 2, 3)

Type embrochable.

Le retrait du couvercle **1** sur le côté de l'embase permet d'accéder au bornier **2** fixé à l'intérieur de l'embase.



La tablette à bornes est munie des repères suivants. Effectuez le branchement à la source correspondante.



Fia. 3

Les repères +,- indiquent la polarité de l'électrodistributeur CC avec visualistaion et protection contre les surtensions. Notez cependant que le VFR3000 est non polarisé.

Cosses utilisables (Réf Hirchman)

VFR2000, VFR3000 : 1,25-3, 1,25-3S, 1,25Y-3N, 1,25Y-3S VFR4000 : 1,25-3,5M, 1,25Y-3L, 1,25Y-3M

Série VFR5000 embrochable (Fig. 4, 5, 6,7)

Retirez le couvercle latéral 1 de l'embase. En appuyant sue les leviers

3, dégagez l'ensemble bornier 2.




Fig. 4

Fig. 5

Le bornier porte les repères suivants. Effectuez le branchement à la source correspondante.

oda do con espendante.				
	Repères Modèle des bornes	A-(1)	B+(3)	B-(4)
Cavalier du commun	VFR510 □	Sol A	COM	
COM(+) - + + - 1 A 2 3 B 4	VFR520 □	Sol A	COM	Sol B
	VFR540 □ 5	Sol A	COM	Sol B

Les solénoïdes ne sont pas polarisés. Il est possible de croiser le + et le -, ne démontez pas le cavalier des communs.

Cosses utilisables (Réf Hirchman)

1,25-4, 12,5-4M

Série VFR6000

Retirez le couvercle latéral 1 de l'embase pour accéder directement au bornier 2.





Fig. 6

L'ensemble bornier porte les repères suivants. Effectuez le branchement avec la source correspondante.

Etant donné qu'il s'agit d'un ensemble non polarisé, un commun positif ou négatif peut être utilisé.

Cosses utilisables (Réf Hirchman)

1,25-4, 1,25-4M



Versions non embrochables Série VFR2000

Type 'D': En cas de connecteur DIN, le câblage interne du connecteur DIN est illustré ci-dessous (Fig. 5). Effectuez le branchement à la source correspondante.




Fig. 8

Câblo

Type-D : f6 à f8 mm (fabriqué par O.M.A.L.) F4,5 à f7 (fabriqué par Hirschman) Cosses utilisables (Réf Hirschman) 1,25-3, 1,25-35, 1,25Y-3, 1,25Y-3,5

Série VFR3000, 4000, 5000, 6000 (VFR3□10, 4□10) Type à connecteur DIN

Les contacts mâles du bornier de connecteur DIN des électrodistributeurs sont raccordés comme sur la fig. 9. Effectuez le branchement de chaque distributeur au contact de bornier correspondant du connecteur.

Masse		
	Contact No.	Câblage interne
<u> </u>	1	Sol A -
1 [·- ∳ -·] 2	2	Sol B -
(ب)	3	COM+
3	<u>+</u>	Masse

Fig. 9

Les repères +,- indiquent la polarité de l'électrodistributeur CC avec Visualisation et protection contre les surtensions.

Tableau **1** Série VFR2000 (VFR2□00), Série VFR3000, 4000 (VFR3□0, 4□0), Série VFR5000, 6000

_			
Caractérist	Caractéristiques de tension Visualisation et protection		
CA et	Monostable	SOLA ZNR COM	
100 V CC minimum	Bistable et 5/3	SOLA A B SOLB ZNR COM	
	Monostable	SOL.A ZNR A ZNR COM	
24 V CC maximum	Bistable et 5/3	SOL A ZNR ZNR ZNR COM COM COM COM COM COM COM CO	

Diamètre des câbles utilisables

f 8 à f 10 mm (fabriqué par Jalco)

et 1,25 mm2-4 pour une borne Y.

Cosses utilisables (Réf Hirschman)

Connecteur / couples de serrage

Couple applicable au connecteur

Cosses utilisables (Réf Jalco)

Fig. 10

d'alimentation

Vis de réglage à 5kgf-cm (fabriquée par Hirschman).

Taraudage de borne 0,5 à 0,6 Nm (fabriqué par Jalco)

Vis de borne à 5kgf-cm (fabriquée par Hirschman).

f 6,8 à f 11,5 mm (fabriqué par Hirschman)

La taille maximale de la borne est 1.25 mm 2-3.5 pour une borne O

Taraudage de capuchon de connecteur 0,5 à 0,6 Nm (fabriqué par Jalco)

Une erreur de raccordement dans les polarités endommagerait le circuit

Fauivalent à R1.25-3

Conforme IIS C2805

Equivalent à 1.25-3X

fabriqué par la Japan

Corporation

Connecting Terminal Sales

Tableau **②** Série VFR2000 (VFR2□10), Série VFR3000, 4000 (VFR3□40, 4□40)

Caractéristiques de tension	Visualisation et protection
CA et 100 V CC minimum	SOL.A ou SOL.B ZNR ZNR
24 V CC maximum	SOL.A ou SOL.B ZNR 2 2

^{*} Pour les tensions spéciales entre 25 et 99 V CC, contacter un représentant SMC.

Connexion des embases multiples embrochable Embase multiple type 01T. Série VFR2000

Ouvrez les trappes latérales pour accéder au borniers ou sont connectés les solénoïdes A et B de chaque distributeur. Connectez les fils des commande sur la partie opposée au raccordement des solénoïdes en respectant les polarités.

Repères des bornes	A-	B+	B-
Modèle			
VFR2100	Sol A -	COM+	
VFR2200	Sol A -	COM+	Sol B-
VFR 3 00	Sol A -	COM+	Sol B-

Cosses utilisables (Réf Hirchman) 1,25-3, 1,25-3S, 1,25Y-3N, 1,25Y-3S

Les repères +,- indiquent la polarité de l'électrodistributeur CC avec visualisation et protection




Fig. 11

Fig. 7

Série VFR3000

Repères des bornes Modèle	Α-	B+	B-
VFR3100	Sol A -	COM+	
VFR3200	Sol A -	COM+	Sol B-
VFR3 4 00	Sol A -	COM+	Sol B-

Cosses utilisables (Réf Hirchman)

1,25-3,5M, 1,25Y-3L, 1,25-3M

Les borniers des embases VFR3000 qui portent le repère com+, sont également réalisable en com -

Série VFR4000

	Repères des bornes Modèle	A-	В+	В-
ľ	VFR4100	Sol A -	COM+	
ľ	VFR4200	Sol A -	COM+	Sol B-
ľ	VFR4 3 00	Sol A -	COM+	Sol B-

Cosses utilisables (Réf Hirchman)

1,25-3,5M, 1,25Y-3L, 1,25-3M

Les repères +,- indiquent la polarité de l'électrodistributeur CC avec visualistaion et protection.

Série VFR5000

Repères des bornes	A-	COM+	B-
Modèle			
VFR5100	Sol A	COM	
VFR5200	Sol A	COM	Sol B
VFR5 3 00	Sol A	COM	Sol B

Bornes applicables :

1.25-3.5M, 1.25Y-3L, 1.25-3M

Peuvent être utilisés et com + ou com - bien que le bornier VFR5000 porte les repérés 'B+' et 'B-.

Raccordements (Fig. 12)

- 1. Veillez à ce que le tuyau soit exempt de copeaux, huile de coupe, poussières, etc.
- 2. Au moment de visser le tuyau sur un orifice, veillez à ce le produit d'étanchéité ne pénètre pas à l'intérieur du distributeur. Si vous utilisez du ruban d'étanchéité, ne pas recouvrir les 2 premiers




Fig. 12

Couples de serrage des raccords

Orifice	Couples de serrage préconisés en N-m
1/8	7 à 9
1/4	12 à 14
3/8	22 à 24
1/2	28 à 30
3/4	28 à 30
1	36 à 38

Tension de fuite (Fig. 13)

Notez que si vous utilisez un circuit R-C (protection contre les surtensions) pour protéger le contact, la fuite de tension peut augmenter, étant donné la fuite de courant par le circuit R-C.




Fig. 13

Limitez la fuite de tension résiduelle comme suit Bobine CC 3 % maxi, de la tension standard Bobine CA 20 % maxi. de la tension standard

Lubrification

Ces distributeurs ont été graissés à vie en cours de fabrication et ne requièrent par conséquent aucune lubrification ultérieure.

⚠ AVERTISSEMENT

Si un lubrifiant doit néanmoins être utilisé avec un distributeur à joint en caoutchouc, prévoir une huile de turbine de type No. 1 (ISO VG32). La lubrification du distributeur ayant pour effet de diluer le lubrifiant d'origine, le distributeur doit être lubrifié en continu.

Activation par commande manuelle (Fig. 14)

⚠ PRECAUTION

Soyez PARTICULIEREMENT VIGILANT lorsqu'il s'agit de recourir à la commande manuelle d'un électrodistributeur ; en effet, elle a pour effet de démarrer le matériel connecté. Vérifiez que tous les dispositifs de sécurité sont bien en place.

Poussoir non maintenu

- Poussez le bouton de commande manuel (Orange) à fond vers l'intérieur, à l'aide d'un petit tournevis.
- 2. Maintenez-le dans cette position pendant toute la durée de la vérification (position ON).
- 3. Relâchez le bouton de commande manuelle ; la commande manuelle se remet en position OFF (désactivée)

Type verrouillable encastré

Pour verrouiller

- Insérez un petit tournevis dans la fente.
- Tournez le bouton de commande manuelle de 90° (position ON).
- Retirez le tournevis.

⚠ PRECAUTION

Dans cette position, la commande manuelle est verrouillée en position




Fig. 14

Pour déverrouiller

- 1. Insérez un petit tournevis dans la fente de la commande manuelle
- Tournez le tournevis de 90° dans le sens contraire.
- Retirez le tournevis ; la position désactivée de la commande manuelle est réinitialisée.

Type verrouillable à levier

Comme ci-dessus, mais le levier peut être manoeuvré sans outil.

Entretien

⚠ PRECAUTION

Vérifiez que les sources d'alimentation en air et en électricité sont bien isolées avant d'entreprendre un travail d'entretien quelconque.

Montage

Assurez-vous du positionnement correct de tous les composants lors du démontage/remontage. Evitez que les joints ne se déplacent et serrez les vis uniformément.

Les distributeurs monostables peuvent être montés dans n'importe quel sens. Dans les cas où les distributeurs bistables et à trois positions doivent être soumis à des vibrations, le tiroir doit être monté perpendiculairement à la source de vibrations. Ne jamais utiliser ces appareils lorsque les vibrations dépassent 5 G.

Vérifiez la propreté des orifices des embases avant le montage des raccords.

Embases (Fig. 15, 16, 17)




Fig. 15





Fig. 16



Entretoise d'alimentation individuelle

Une entretoise d'alimentation individuelle, avec joint, peut être montée entre le distributeur et la plaque secondaire. Elle permet à chaque distributeur de bénéficier d'une pression individuelle.

Pour e	mbase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	1/8	VVFS2000-P-01-1	VVFS2000-P-01-2
	1/4	VVFS2000-P-02-1	VVFS2000-P-02-2
Тур	ре		

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	VVFS3000-P-03-1	VVFS2000-P-03-2
Туре		
•		

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	VVFS4000-P-03-1	VVFS4000-P-03-2
Туре		

Entretoise d'échappement individuelle

Une entretoise d'échappement individuelle, avec joint, peut être montée entre le distributeur et la plaque secondaire. Elle permet à chaque distributeur de bénéficier d'un échappement individuel.

Pour er	mbase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	1/8	VVFS2000-R-01-1	VVFS2000-R-01-2
	1/4	VVFS2000-R-02-1	VVFS2000-R-02-2
Тур	ре		

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	VVFS3000-R-03-1	VVFS3000-R-03-2
Туре		

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	VVFS4000-R-04-1	VVFS4000-R-04-2
Туре		

Obturateur d'echappement

Si l'échappement du distributeur a une incidence négative sur le fonctionnement des autres distributeurs, un ou des obturateurs sur les lignes d'échappements peut être installés entre les embases modulaires, afin de séparer les voies d'échappement

F	Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
	Réf	AXT625-12A	
	Туре	©	

Entretoise de réglage de débit

Une telle entretoise permet le réglage des vitesses du vérin par étranglement du débit des échappements

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	VVFS2000-20A-1	VVFS2000-20A-2
Туре		

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf.	VVFS3000-20A-1	VVFS3000-20A-2
Туре		

our embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf	VVFS4000-20A-1	VVFS4000-20A-2
Туре		

Entretoise de réglage de pression

Le montage d'un régulateur de type à entretoise installé sur le bloc d'embase permet de régler la pression d'alimentation de chaque dis-

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Régulation de pression P	ARBF2000-00-P-1	ARBF2000-00-P-2
Туре		


Pour embase Régulation de pression P	Type embrochable ARBF3000-00-P-1	Type non embrochable ARBF3000-00-P-2
Régulation de pression A	ARBF3000-00-A-1	ARBF3000-00-A-2
Régulation de pression B	ARBF3000-00-B-1	ARBF3000-00-B-2
Туре		

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Régulation de pression P	ARBF4000-00-P-1	ARBF4000-00-P-2
Régulation de pression A	ARB4000-00-A-1	ARBF4000-00-A-2
Régulation de pression B	ARBF4000-00-B-1	ARBF4000-00-B-2
Туре		

Plaque d'obturation

Une plaque d'obturation peut être utilisée pour boucher les stations non utilisées.

Lorsque le distributeur est installé en coffret de commande ou alimenté pendant de longues périodes, veillez à ce que la température ambiante reste bien dans les limites spécifiées.



Entretoise d'alimentation individuelle

Permet d'alimenter chaque distributeur monté sur une embase multiple avec une pression spécifique.

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Ref.	VVFS5000-P-04-1	VVFS5000-P-04-2
Туре		

Entretoise d'échappement individuel Permet à un distributeur monté sur une embase multiple de s'échapper à l'atmosphère par un autre circuit que celui de l'embase.

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf.	VVFS5000-R-04-1	VVFS5000-R-04-2
Туре		

Obturateur de pression Permet le cantonnement avec différentes pression sur une même embase multiple

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf.	AXT628-12A	

Obturateur d'échappement

Si un échappement d'un distributeur à une incidence négative sur le fonctionnement des vérins raccordés aux autres distributeurs, un ou des obturateurs peuvent être installés entre les embases.

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable		
Réf.	AXT512-14	-1A		
Туре				
	Obturateur d'échappemen	t Obturateur de pression		

Entretoise de réglage de débit Une telle entretoise permet le réglage des vitesses du vérin par étran-glement du débit des échappements

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf.	VVFS5000-20A-1	VVFS5000-20A-2
Туре		

Entretoise de réglage de pression Permet le réglage individuel de la pression de chaque distributeur monté sur une embase multiple

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable	
Régulation P	ARBF5050-00-P-1	ARBF5050-00-P-2	
Régulation A	ARBF5050-00-A-1	ARBF5050-00-A-2	
Régulation B	ARBF5050-00-B-1	ARBF5050-00-B-2	



Plaque d'obturation

Sert à réserver un emplacement de distributeur sur l'embase pour un usage ultérieur.

Pour embase	Type embrochable	Type non embrochable
Réf.	VVFS5000-10A	

Pour plus de détails, veuillez contacter votre distributeur national SMC. Voir ci-dessous.

ANGLETERRE	Téléphone 01908-563888	TURQUIE	Téléphone 212-2211512
ITALIE	Téléphone 02-92711	ALLEMAGNE	Téléphone 6103-402-0
HOLLANDE	Téléphone 020-5318888	FRANCE	Téléphone 01-64-76-10-0
SUISSE	Téléphone 052-396 31 31	SUEDE	Téléphone 08-603 07 00
ESPAGNE	Téléphone 945-184100	AUTRICHE	Téléphone 02262-62-280
	Téléphone 902-255255	IRLANDE	Téléphone 01-4501822
GRECE	Téléphone 01-3426076	DANEMARK	Téléphone 70 25 29 00
FINLANDE	Téléphone 09-68 10 21	NORVEGE	Téléphone 67-12 90 20
BELGIQUE	Téléphone 03-3551464	POLOGNE	Téléphone 48-22-613184
		PORTUGAL	Téléphone 02-610 8922

